

	Nastavenia	Kroky
1	Párovanie	P1 (držať 2s) → Stop (držať 2s)
2	Zmena smeru otáčania motora	Hore + Dole (držať 2s)
3	Nastavenie spodného a horného dorazu	Manuálne nastavenie horného dorazu Hore (držať 2s) → Hore + Stop (držať 2s)
		Manuálne nastavenie spodného dorazu Dole (držať 2s) → Dole + Stop (držať 2s)
		Automatické nastavenie dorazov Hore (držať 2s)
		Automatické nastavenie horného dorazu, manuálne nastavenie spodného dorazu Hore (držať 2s) → Dole + Stop (držať 2s)
4	Pridanie / Zrušenie komfortnej polohy	P2 → Stop → Stop
5	Nastavenie dorazov	Úprava horného dorazu Hore + Stop (držať 5s) → Hore alebo Dole → Hore + Stop (držať 2s)
		Úprava spodného dorazu Dole + Stop (držať 5s) → Hore alebo Dole → Dole + Stop (držať 2s)
6	Aktivácia / Deaktivácia krokového módu	Hore + Dole (držať 5s) → Stop
7	Kopírovanie / Mazanie ovládačov	P2(a) → P2 (a) → P2(b) (a)= povodný ovládač (b)= nový ovládač
		P2(a) → P2 (a) → Stop (b) (držať 2s)
		P1 (držať 2s) → Stop (b) (držať 2s)
8	Vymazanie všetkých ovládačov	P2 → Stop → P2
9	Vymazanie všetkých dorazov	P2 → Dole → P2
10	Prepínanie módov motora	P2 → Hore → Up
11	Funkcia návratu spodnej hranice motora	P2 → Stop → Dole
12	Zosilovač signálu	P2 (držať 5s)
13	Aktivácia / Deaktivácia rozpoznania prekážok	P2 → Dole → Dole